


Gebruiksaanwijzing



Lumifelt Zip

Aan/uit

In gebruik nemen

Lamp ophangen

Aan de onderzijde van het armatuur zijn aan beide kanten van de lichtbron twee ronde openingen zichtbaar. Steek de meegeleverde metalen pendels vanaf de onderzijde door deze openingen heen, zodat de lamp op de metalen kogels komt te rusten.

Bevestig de meegeleverde ophangbussen aan het plafond en steek daarna de uiteindes van de pendels vanaf de onderzijde door deze bussen heen. Door de pendels verder door de bevestigingen heen te duwen, is de lamp op de juiste hoogte te hangen.

Lamp aansluiten

Gebruik een lichtbron volgens onderstaand voorschrift.

1. Schakel de verlichting uit met een lichtschakelaar, géén dimmer.
2. Sluit m.b.v. de meegeleverde lasklemmen de LED-driver aan op het lichtnet, volgens het onderstaande voorschrift.

230V - 50Hz

Bediening

Zodra de lichtbron correct is aangesloten op het lichtnet, kunt u het direct gebruiken door de lamp in te schakelen met een lichtschakelaar. Let op, de driver is niet geschikt om deze op een (LED-)dimmer aan te sluiten.

Lichtbron of driver vervangen

Indien de lichtbron of driver vervangen moet worden, neemt u contact op via de contactgegevens op de achterzijde.

Gebruik

Dit product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge vertrekken.

Onderhoud

Indien uw lamp na verloop van tijd stof heeft opgevangen, kunt u deze afnemen met een lichtvochtige doek. Zorg hierbij dat er geen vocht in de lichtbron komt.

Maak geen gebruik van (chemische) schoonmaakmiddelen. We kunnen niet garanderen dat het product hiermee terugkeert in de originele staat.

Veiligheidsvoorschriften

Belangrijke informatie

- Dit product kan gebruikt worden door kinderen vanaf acht jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruik van het product, en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet spelen met dit product.

GEVAAR voor kinderen

- Houd de verpakkingen weg bij kinderen. Kans op verstikking bij inslikken.

GEVAAR door elektrische shock

- Zorg voor gebruik dat het lichtnet voltage hetzelfde is als het voltage van het product.
- Gebruik het product niet indien het product beschadigd is.
- Vermijd contact met water en andere vloeistoffen.
- Open de fitting niet zonder schriftelijke toestemming van een medewerker van Bruutd.

Verwijderen

Oude apparaten mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Volgens Richtlijn 2012/19EU moet het apparaat aan het eind van de levensduur ordentelijk afgevoerd worden. Recyclebare onderdelen in het apparaat moeten gerecycled worden zodat belasting van het milieu voorkomen wordt. Lever het oude apparaat gratis in bij een inleverpunt voor elektronisch afval of een recyclingcentrum. Gooi het verpakkingsmateriaal ook milieuvriendelijk weg, door deze in een papier- en/of plasticcontainer te deponeren.

Garantieverklaring

Bruutd garandeert dat de geleverde producten vanaf de datum van aanschaf door de gebruiker voor een periode van 3 jaar vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking wanneer het artikel juist wordt geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de handleiding.

Uitsluitingen voor de garantie:

1. Normale slijtage, verkleuring als gevolg van normaal gebruik.
2. Schade veroorzaakt door externe oorzaken zoals vuur, water, verkeerd gebruik/onderhoud of verkeerde installatie van het product.

Hulp nodig?

Kijk op bruutd.nl voor meer informatie of neem contact met ons op.

Mail: info@bruutd.nl
Telefoon: +31 (0)6 15 19 29 38

Lumifelt collectie

Dit product is onderdeel van de Lumifelt collectie. Bent u benieuwd naar de andere producten? Kijk op onze website: bruutd.nl

Bruut'd

Bruut'd is een gedeponerd handelsmerk van Designment.